# Cordless Telephone

**Operating Instructions** 

Manual de instrucciones (verso)

#### **Owner's Record**

The model and the serial numbers are located at the bottom of the unit. Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No. SPP-111 Serial No.\_

SPP-111

Sony Corporation © 1999 Printed in Taiwan, R.O.C

For the customers in the USA

Be sure to save the receipt and attach it to your WARRANTY card when having your equipment repaired at an authorized Sony service station.

For the customers in the USA

## IMPORTANT SAFETY **INSTRUCTIONS**

When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

- 1. Read and understand all instructions.
- 2. Follow all warnings and instructions marked on the product. 3. Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do
- not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for 4. Do not use this product near water, for example, near a bath
- tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.
- Do not place this product on an unstable cart, stand, or table. The product may fall, causing serious damage to the product.
- Slots and openings in the cabinet and the back or bottom are provided for ventilation. To protect it from overheating, these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on the bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should never be placed near or over a radiator or heat register. This product should not be placed in a built-in installation unless proper ventilation is
- 7. This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your dealer or local
- Do not allow anything to rest on the power cord. Do not locate this product where the cord will be abused by persons walking
- 9. Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in the risk of fire or electric shock.
- 10. Never push objects of any kind into this product through cabinet slots as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a risk of fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product. 11. To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this
- product, but take it to a qualified service personnel when some service or repair work is required. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect reassembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.
- 12. Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
- A. When the power cord or plug is damaged or frayed.
- B. If liquid has been spilled into the product. C. If the product has been exposed to rain or water.
- D. If the product does not operate normally by following the
- operation instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions because improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to normal operation.
- E. If the product has been dropped or the cabinet has been damaged.
- F. If the product exhibits a distinct change in performance. 13. Avoid using a telephone (other than a cordless type) during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock
- 14. Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of

# **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## **CAUTION:**

To reduce the risk of fire or injury to persons by battery, read and follow these instructions.

- 1. Use only the following type and size battery pack: Sony BP-T16.
- 2. Do not dispose of the battery pack in a fire. The cell may explode. Check with local codes for possible special disposal
- Do not open or mutilate the battery pack. Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes or skin. It may be toxic if swallowed.

battery with conducting materials such as rings, bracelets, and keys. The battery or conductor may overheat and cause burns. Charge the battery pack provided with or identified for use with this product only in accordance with the instructions and limitations specified in the instruction manual provided for this

4. Exercise care in handling battery in order not to short the

**INFORMATION FOR** 

**GENERAL TELEPHONES** 

and battery charger.

used for this equipment.

problem is resolved.

automatic dialers

reason for the call.

equipment.

following measures:

Caution

To telephon

To AC

outlet

AC outlet.

ceiling.

(tone or pulse).

DIAL MODE switch

your phone

completed.

Note

morning or late evenings.

which is Part 68 compliant.

provided with this equipment.

Observe proper polarity orientation between the battery pack

1. This equipment complies with Part 68 of the FCC rules. On the

2. The applicable registration jack (connector) USOC-RJ11C is

The FCC compliant telephone cord and modular plug is

The REN is used to determine the quantity of devices which

may be connected to the telephone line. Excessive RENs on the

telephone line may result in the devices not ringing in response

REN's should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the

that temporary discontinuance of service may be required. But

if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be

advišed of your right to file a complaint with the FCC if you

The telephone company may make changes in its facilities,

equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone

7. If trouble is experienced with this equipment (SPP-111), for

repair or warranty information, please contact Sony Direct Response Center: Tel 1-800-222-7669. If the equipment is

may request that you disconnect the equipment until the

8. All repairs will be performed by an authorized Sony service

9. This equipment cannot be used to party lines or coin lines.

When programming emergency numbers and (or) making test calls

1. Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the

2. Perform such activities in the off-peak hours, such as early

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this

This equipment has been tested and found to comply with the

against harmful interference in a residential installation. This

may cause harmful interference to radio communications.

interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is

Reorient or relocate the receiving antenna.

Setting up the phone

Connect the base unit

"Mounting the base unit on the wall")

1 Telephone line cord

from that to which the receiver is connected.

The cordless telephone operates at a frequency that may cause

interference to nearby TVs and VCRs; the base unit should not be

experienced, moving the cordless telephone farther away from the

Hook the cord

Polarity of the pluc

Modular

Set the switch

Depending on your dialing system,

to

set the DIAL MODE switch as

If your dialing

system is

Pulse

placed near or on the top of a TV or VCR; and, if interference is

If you want to hang the base unit on the wall, mount the unit first (see

3

To LINE jack

AC power adaptor (supplied AC-T56)

f 1 Connect the telephone line cord to the LINE jack and to a

**3** Fully extend the antenna. Make sure it points toward the

For the telephone to work properly, select an appropriate dialing mode

Use only the supplied AC-T56 AC power adaptor. Do not use any other AC power adaptor.

Connect the AC power adaptor to a continuous power

Place the base unit close to the AC outlet so that you car

If your telephone outlet is not modular, contact your telephone

If you aren't sure of your dialing system

Make a trial call with the DIAL MODE switch set to T.

Prepare the battery pack

If the call connects, leave the switch as is; otherwise, set to P.

goes on right side and red wire goes on left).

3 Insert the battery pack, and close the lid.

**4** Place the handset on the base unit.

Insert the battery into the handset and charge first before you start using

Slide open the battery compartment lid of the handset.

 $oldsymbol{2}$  Connect the battery connector with correct polarity (black wire

The CHARGE lamp lights up when the handset is properly

seated on the charge terminals of the base unit. Charge the

battery pack for more than 12 hours so that the battery is fully

charged. The CHARGE lamp remains lit even after charging is

unplug the AC power adaptor easily

Choose the dialing mode

2 Connect the AC power adaptor to the DC IN 9V jack and to an

TV or VCR will often reduce or eliminate the interference.

limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC

Rules. These limits are designed to provide reasonable protection

equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful

encouraged to try to correct the interference by one or more of the

- Increase the separation between the equipment and receiver.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different

and, if not installed and used in accordance with the instructions,

If your telephone is equipped with

10. This equipment is hearing aid compatible.

company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

causing harm to the telephone network, the telephone company

to an incoming call. In most, but not all areas, the sum of the


If your equipment (SPP-111) causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance

total RENs, contact the local telephone company.

bottom of this equipment is a label that contains, among other information, the FCC registration number and ringer equivalence number (REN) for this equipment. If requested, this information must be provided to the telephone company.

This equipment is designed to be connected to the telephone

network or premises wiring using a compatible modular jack



Battery duration A fully charged battery pack lasts for about:

- · 6 hours when you use the handset continuously. • 14 days when the handset is in standing by.
- If you leave the battery pack in the handset without charging it, the battery pack will be completely discharged.

The battery pack will gradually discharge over a long period of time, even if not in

- It may require several times of charging to recover to its full capacity
- If the battery runs out completely, the speed dial numbers and the digital security code will be erased. If this happens, charge it on the base unit for over 12 hours. Then reprogram the speed dial numbers, and assign a new digital security code (see "Resetting the digital security code"). You may need to charge the battery several times before it is recharged to its full capacity.


To obtain the best performance from battery Do not place the handset on the base unit after each call. The battery works best if the handset is returned to the base unit after two or three calls

However, do not leave the handset off the base unit for a long period of time as this will completely discharge the battery pack. When to purchase a new battery pack

If the battery lasts only a few minutes even after 12 hours of charging, the usable life of the battery has expired and needs replacement. Contact your local Sony authorized dealer or service center, and ask for Sony BP-T16 rechargeable battery pack.

Battery life may vary depending on usage condition and ambient temperature.

## Making and receiving calls



#### Additional tasks

Additional tasks	
То	Do this
Adjust the handset volume	Set the VOL switch to H (high), M (middle) or L (low).
Switch to tone dialing temporarily	Press TONE * after you're connected. The line will remain in tone dialing until disconnected.

#### Receiving calls

- 1 When you hear the phone ring;
  - Press (TALK) (or any key except (OFF)).
  - Pick up the handset from the base unit when the handset is placed on the base unit.

The TALK/BATT LOW lamp lights up.

 $oldsymbol{2}$  When you're done talking, replace the handset on the base unit or press OFF. The TALK/BATT LOW lamp goes off.

Additional tasks

То	Do this
Switch to another call ("call waiting" service*)	Press (FLASH). Press the button again to get back to the first caller.

You need to subscribe to this service from your telephone company Notes

- Do not cover the microphone during the conversation; otherwise, the other party
- If you hear beeps during the conversation, move closer to the base unit; otherwise, the call will be disconnected after 15 seconds. Note that, however, you may not hear beeps if it's noisy on the handset.
- If interference occurs on the handset

with the best reception. However, if you notice interference during a conversation, move closer to the base unit. If interference persists, press CHANNEL to switch to another channel to improve the sound quality of your telephone conversation.

If you hear five short beeps when you press (CHANNEL), move closer to the base unit.

If the handset battery becomes weak during a call The handset will beep every three seconds with the TALK/BATT LOW lamp flashing at the same time. Finish your call and charge the battery Caution

If this occurs, you cannot use the handset without charging it for more than one

## Redialing

- 1 Press (TALK), and wait until the TALK/BATT LOW lamp lights
- **2** Press (REDIAL/PAUSE) to redial the number last dialed.

If the number exceeds 32 digits, the beeps will alert you that the number cannot be


To erase the last phone number dialed

Press (REDIAL/PAUSE) twice The number will be erased from the memory, and you'll hear a long

confirmation beep

#### Speed dialing You can dial with a touch of a few keys by storing a phone number on a

**Storing phone numbers** 



Press (PGM). The TALK/BATT LOW lamp Press (SPEED DIAL).

3 Press one of the dialing keys (① to (9) to store a phone number You hear a confirmation beep.

**4** Enter the phone number you want

You can enter up to 20 digits, including a tone and a pause, each of which is counted as one digit. 5 Press (PGM).

You hear a long confirmation beep, and number is stored. The TALK BATT LOW lamp goes off.

Do not allow more than 20 seconds to elapse between each step of the procedure

• If you enter a wrong number, press (PGM) then start from the beginning. You can attach the supplied directory on the handset.

You cannot receive calls while you're storing numbers

To store a number to be dialed via Private Branch Exchange (PBX)

Before entering a phone number in step 4, do as follows: **1** Enter the outside line access digit (e.g., 9).

2 Press (REDIAL/PAUSE)

Store a new number, as described previously.


To change a stored number

# Making calls with speed dialing

- 1 Press (TALK) and wait until the TALK/BATT LOW lamp lights up.
- 2 Press (SPEED DIAL).
- **3** Enter the desired speed dialing number (① to (9)). The phone number stored in the speed dialing number will be

# Resetting the digital security code

The first time you charge the battery pack, a random security code is automatically assigned between the base unit and the handset. Only a handset which has this security code can make calls through the base unit. This system prevents the possibility of other cordless telephone handsets making calls through your base unit. You normally do not need to reset the security code. However, in the unlikely event that you suspect that another cordless phone uses the same security code, you can manually change the code. Pick up the handset from the base unit, and proceed as follows:



Press (PGM) The TALK/BATT LOW lamp flashes. Press (#). You hear a confirmation beep.

to 999) to store a new code. 4 Press (PGM) You hear a long confirmation beep


goes off. 5 Immediately replace the handset on the base unit.

If the battery pack in the handset is completely discharged, or is removed from the handset for more than several seconds, the digital security code stored will be lost. If this happens, charge the battery pack and a new security code will be automatically secretary.

This procedure will change the code in both the base unit and the handset. The code can be changed as often as desired.

## **Paging**

You can page the handset from the base unit. Note that you cannot page if the handset is in use. Press (HANDSET LOCATOR)



#### Maintenance

- · Clean the cabinets with a soft cloth slightly moistened with water or a mild detergent solution. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder or solvent such as alcohol or benzine as they may damage the finish of the cabinet. · If the charge terminals of the base unit and handset are soiled, wipe them
- If you have any questions or problems concerning your phone, please

consult your nearest Sony dealer.

## Notes on power sources

On battery pack

 Store the battery pack at a temperature between 41°F (5°C) and 95°F (35°C) for best performance. · If you do not use the cordless handset for a long period of time, remove

On power failure During a power interruption, you cannot make or receive calls.

**RECYCLING NICKEL-CADMIUM BATTERIES** Nickel-Cadmium batteries are recyclable. You can help preserve our environment by returning your unwanted batteries to your nearest point for collection, recycling or

For the customers in the USA

Note: In some areas the disposal of nickel-cadmium batteries in household or business trash may be prohibited.

RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation) advises you about spent battery collection by the following phone number.


Call toll free number: 1-800-822-8837 (United States and Canada only)

Caution: Do not handle damaged or leaking nickel-cadmium batteries

## Mounting the base unit on the wall

1 Attach the telephone line cord and AC power adaptor cord to the base unit. Bundle the loose telephone line cord or AC power adaptor cord, if necessary

2 Plug the telephone line cord into the telephone outlet, and hook the base unit to the wall plate as illustrated. Then fully extend



## Troubleshooting

nearest authorized Sony dealer

Should any problem persist after you have made these checks, consult your

AC power adaptor

Problem	Solution
The handset does not make or receive a call.	<ul> <li>Reset the digital security code.</li> <li>Place the base unit away from noise sources such as TV, FM radio or PC.</li> <li>Make sure the base unit is connected to an AC outlet.</li> <li>The battery pack may be discharged. Charge the battery pack for more than 12 hours.</li> </ul>
You hear no dial tone.	Make sure the telephone line cord is securely connected to the telephone outlet.
The handset does not connect at all, even the numbers you dial are correct.	Make sure the dial mode setting (pulse or tone) is correct.
The handset does not redial correctly.	<ul> <li>Make sure the number (including the tone and pause digits, if used) you last dialed is less than 32 digits.</li> </ul>
The handset does not make a speed dialing call.	<ul> <li>Make sure there is a phone number correctly stored in the speed dialing.</li> <li>Store the desired phone number once more.</li> </ul>
The handset does not ring.	Make sure the base unit is connected to an AC outlet.
The handset does not ring when paging from the base unit.	<ul> <li>The battery may have little or no power. Charge the battery pack for more than 12 hours.</li> <li>Extend the antenna of the base unit vertically.</li> <li>Place the base unit away from noise sources.</li> </ul>
You hear a beep every three seconds and the TALK/BATT LOW lamp flashes.	Charge the battery pack for more than 12 hours.
The handset does not work.	The battery pack may be discharged. Charge the battery pack for more than one minute. After this initial one minute, you may be able to use the handset, but more than 12 hours are necessary for full charging.

# **Specification**

Frequency control Operation mode Operation channel Supplied accessorie

Mass

Base unit

FM, duplex AC power adaptor AC-T56 (1) Telephone line cord (1) Rechargeable battery pack BP-T16 (1) Directories (2 sheets

Crystal-controlled PLI

Handset Power source Battery life

Battery charging time

Rechargeable battery pack BP-T16 Standby: Approx. 14 days Talk: Approx. 6 hours Approx. 2 % x 7 % x 1 % inches (w/h/d), antennexcluded (approx. 58 x 194 x 47 mm) Antenna: Approx. 4 % inches (approx. 110 mm) Approx. 7.8 oz (approx. 220 g), battery included

DC 9V from AC power adaptor

Approx. 12 hours
Approx. 12 hours
Approx. 5 ½ x 2 ½ x 8 ¾ inches (w/h/d), antenna
excluded (approx. 132 x 56 x 220 mm)
Antenna: Approx. 12 ¼ inches (approx. 310 mm)
Approx. 11 oz (approx. 310 g)

Design and specifications are subject to change without notice.

Guarde el recibo y únalo a su tarjeta de GARANTÍA para el caso de tener que llevar su equipo a reparar a un centro de reparaciones autorizado por Sony.

# Registro del propietario

Los números de modelo y de serie se encuentran en la parte inferior del teléfono. Anote el número de serie en el espacio que se proporciona a continuación. Refiérase a estos números cada vez que se comunique con su distribuidor Sony con respecto al producto.

Serie Nº

Modelo Nº SPP-111

# Para clientes en EE. UU.

## **IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

A fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas cuando usted use su equipo telefónico, siempre debe observar precauciones básicas de seguridad, entre ellas:

- 1. Lea y entienda todas las instrucciones.
- 2. Siga todas las advertencias e instrucciones indicadas en el
- 3. Desconecte este producto de la línea telefónica antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos ni en aerosol. Use un paño húmedo para limpiarlo.
- 4. No use este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina o lavadora, en un sótano mojado o cerca de una piscina.
- 5. No ponga este producto sobre un carrito, estante o mesa inestables. El aparato se puede caer y ocasionar daños graves al
- 6. Las ranuras y aberturas situadas en la parte posterior o inferior son parte del sistema de ventilación. Para evitar el calentamiento del aparato, no obstruya o cubra las ranuras de ventilación y evite dejarlo sobre la cama, sofá, sillón o superficie similar. Este producto nunca debe colocarse cerca de un radiador o calefacción, o encima de éste. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada salvo que se provea ventilación apropiada.
- Este producto sólo debe operarse desde el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta de especificaciones. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación en su hogar. consulte con su distribuidor o compañía de electricidad local
- 8. No deje que nada descanse sobre el cable eléctrico. No sitúe este producto en un lugar donde el cable esté expuesto a abuso debido al tránsito de la gente.
- 9. No sobrecargue los tomacorrientes de pared y cables de extensión, va que esto puede ocasionar el riesgo de incendio o shock eléctrico.
- 10. Nunca introduzca a presión objetos de ningún tipo en este producto a través de las ranuras del gabinete, ya que pueden hacer contacto con un punto de voltaje peligroso u ocasionar un cortocircuito entre piezas que podría conducir a incendios o shock eléctrico. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre el
- 11. Para reducir el riesgo de shock eléctrico, no desarme este producto; en caso de necesitarse servicio o reparación, llévelo a personal de servicio calificado. El abrir o quitar las tapas puede exponerle a voltaje peligroso u otros riesgos. El reensamblaje incorrecto puede ocasionar shock eléctrico cuando el aparato se use posteriormente.
- 12. Desconecte este producto de la línea telefónica y refiera el servicio a personal de servicio calificado bajo las siguientes
  - A. Cuando el cable eléctrico o el enchufe se encuentra dañado o
  - B. Si se ha derramado líquido dentro del producto.
  - C. Si el producto ha estado expuesto a lluvia o agua. D. Si el producto no opera normalmente al seguir las
- instrucciones de operación. Sólo debe ajustar los controles incluidos en las instrucciones de operación, ya que el ajuste incorrecto de otros controles puede producir daños y a menudo exigirá trabajo extenso por un técnico calificado para restaurar el producto a las operaciones normales. E. Si el producto se ha dejado caer o el gabinete está dañado.
- F. Si el producto exhibe un cambio perceptible de operación. 13. Evite usar un teléfono (que no sea del tipo inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Existe la remota posibilidad de shock
- 14. Para notificar una fuga de gas, no utilice el teléfono en la vecindad de dicha fuga

## **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

## PRECAUCIÓN:

pilas y el cargador de pilas.

eléctrico debido a rayos.

Para reducir el riesgo de incendio o lesión a personas debido a la pila, lea y siga estas instrucciones:

- 1. Sólo debe utilizar un paquete de pilas del siguiente tipo y tamaño: Sony BP-T16.
- 2. No deseche el paquete de pilas en una hoguera ya que la pila puede explotar. Compruebe los reglamentos locales sobre posibles instrucciones especiales de desecho.
- 3. No abra ni mutile el paquete de pilas. El electrólito liberado es corrosivo y puede ocasionar daños a los ojos o la piel. Puede ser tóxico si se ingiere.
- 4. Tenga cuidado al manejar la pila a fin de evitar cortocircuitos de la pila con materiales conductores tales como anillos, pulseras y llaves. La pila o el conductor puede sobrecalentarse y
- ocasionar quemaduras. 5. Sólo debe cargar el paquete de pilas suministrado o identificado para uso con este producto de acuerdo con las instrucciones y limitaciones especificadas en el manual de instrucciones
- correspondiente al producto. 6. Observe la orientación de polaridad correcta entre el paquete de

## INFORMACIÓN GENERAL **SOBRE LOS TELÉFONOS**

- Este equipo cumple con la Parte 68 de las reglas de la FCC. En la base de este equipo hay una etiqueta que contiene, entre otra información, el número de registro de la FCC y el número de equivalencia de timbre de llamada (REN) para este equipo. Cuando se solicite, esta información deberá ofrecerse a la compañía telefónica.
- La toma (conector) de registro aplicable USOC-RJ11C se utiliza para este equipo.
- Este equipo ha sido diseñado para conectarse a la red telefónica o la de un usuario utilizando una toma modular compatible que esté de acuerdo con la Parte 68 de la FCC. Con este equipo se suministran un cable y una clavija modular que cumplen con las normas de la FCC.
- El REN se utiliza para determinar la cantidad de dispositivos que podrán conectarse a la línea telefónica. El exceso de REN conectados a la línea telefónica puede resultar en que los dispositivos no contesten a llamadas entrantes. En la mayoría de las zonas, no en todas, la suma de REN no deberá ser superior a cinco (5). Para enterarse del número total de REN que pueden conectarse a una línea, póngase en contacto con la compañía telefónica.
- Si su equipo (SPP-111) produce daños en la red telefónica, la compañía telefónica le notificará con antelación que es posible que se requiera la interrupción temporal del servicio. Pero si la notificación con antelación no es práctica, la compañía telefónica lo notificará al cliente lo antes posible. Además, se le notificará el derecho a realizar una reclamación a la FCC si usted lo considera necesario.
- La compañía telefónica puede realizar cambios en sus instalaciones, equipos, operaciones, o procedimientos que pueden afectar la operación del equipo. Cuando suceda esto, la compañía telefónica le avisará con antelación para que usted realice las modificaciones necesarias para mantener ininterrumpido el servicio.
- 7. Si experimenta algún problema con este equipo (SPP-111), con respecto a la reparación o a la información sobre la garantía, póngase en contacto con Sony Direct Response Center: Tel 1-800-222-7669 (inglés solamente). Si el equipo causa problemas en la línea, la compañía telefónica puede solicitarle que desconecte el equipo hasta que se resuelva el problema.
- Todas las reparaciones deberá realizarlas un centro de Este equipo no deberá utilizarse en líneas compartidas ni en
- 10. Este equipo es compatible con dispositivos para ayuda a la

# Si su teléfono dispone de marcadores

Cuando programe números de emergencia y (o) realice llamadas de prueba a los mismos: Permanezca poco tiempo en la línea y explique a la otra parte la

- razón de la llamada.
- Realice tales actividades en horas no punta, como por la mañana temprano o a últimas horas de la tarde

## Precaución

automáticos

líneas de pago previo.

Se le advierte que cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente en el presente manual podría anular su autorización para operar este equipo.

#### Nota

Este equipo se ha sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites para un aparato digital Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Reglas FCC. Dichos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencia dañina en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación específica. En caso de que este equipo ocasione interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se le insta al usuario a que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. - Conectar el equipo en un enchufe de un circuito distinto al
- circuito al cual está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico experimentado de radio/televisión para ayuda.


## Configuración del teléfono

#### Precaución

La frecuencia en la que funciona el teléfono inalámbrico puede causar interferencias en televisores o videograbadoras que se encuentren en las proximidades. El teléfono base no debe colocarse cerca o sobre estos aparatos. En caso de interferencias, basta con alejar el teléfono inalámbrico para reducir o eliminar este efecto.

## Conecte la unidad base

Si desea colgar la unidad base en una pared, monte en primer lugar la unidad (consulte "Montaje de la unidad base en una pared").



(AC-T56 suministrado) Conecte el cable de línea telefónica a la toma LINE y a una toma telefónica.

Conecte el adaptador de alimentación de CA a la toma DC IN 9V y a un tomacorriente de CA.


**3** Extienda completamente la antena. Cerciórese de que quede apuntando hacia el techo.

- Utilice solamente el adaptador de alimentación de CA AC-T56 suministrado. No emplee ningún otro adaptador de alimentación de CA Conecte el adaptador de alimentación de CA a una
- fuente de alimentación continua. Coloque la unidad base cerca del tomacorriente de CA para poder desenchufar fácilmente el adaptador de

Si su toma telefónica no es modular, póngase en contacto con la compañía telefónica para solicitar ayuda

#### Elija el modo de marcación Para que el teléfono funcione correctamente, seleccione el modo de

marcación apropiado (por tonos o por pulsos).



Dependiendo de su sistema de marcación, ajuste el selector DIAL MODE de la forma siguiente: Ponga el Si su sistema de marcación es selector en Por tonos

Polaridad de la clavija

Toma modular


Si no está seguro de su sistema de marcación Realice una llamada de prueba con el selector DIAL MODE en T. Si la llamada se conecta, deje así el selector. En caso contrario, póngalo en

## Prepare la batería

Inserte la batería en el microteléfono y cárguela antes de utilizar su teléfono.

- Deslice y abra la tapa del compartimiento de la batería del
- $oldsymbol{2}$  Conecte el conector de la batería con la polaridad correcta (conductor negro a la parte derecha y rojo a la izquierda). 3 Inserte la batería, y después cierre la tapa.
- 4 Coloque el microteléfono en la unidad base. La lámpara CHARGE se encenderá cuando el microteléfono esté completamente asentado en los terminales de la unidad base. Cargue la batería durante más de 12 horas a fin de que

quede completamente cargada. La lámpara CHARGE permanecerá encendida incluso aunque haya terminado la



- Una batería completamente cargada durará aproximadamente:
- · 6 horas cuando utilice continuamente el microteléfono.
- · 14 días con el microteléfono en el modo de espera
- La batería se descargará gradualmente con el tiempo, incluso aunque no se utilice.
- Para que la batería recupere su plena capacidad, pueden requerirse varias cargas. Si la batería se agota por completo, los números de marcación abreviada y el código digital de seguridad se borrarán. Cuando suceda esto, cargue la batería en la

unidad base durante 12 horas. Después vuelva a programar los números de marcación abreviada, y asigne un nuevo código digital de seguridad (consulte "Reposición del código digital de seguridad"). Usted quizás tenga que cargar varias veces la batería para que se recargue hasta su plena capacidad

• Si deja la batería en el microteléfono sin cargarla, se descargará completamente.

#### Para obtener el máximo rendimiento de la batería No coloque el microteléfono base en la unidad base después de cada

llamada. La batería trabajará mejor si devuelve el microteléfono a la unidad base después de dos o tres llamadas. Sin embargo, no deje el teléfono fuera de la unidad base durante mucho tiempo, ya que la batería podría descargarse completamente. Cuándo adquirir una nueva batería

La duración de la batería puede variar dependiendo de las condiciones de utilización y

Si la batería dura solamente algunos minutos incluso después de 12 horas

de carga, la duración útil de la misma habrá expirado, y habrá que reemplazarla. Póngase en contacto con su proveedor o con un centro de reparaciones autorizado por Sony, y solicite una nueva batería BP-T16

## Realización y recepción de llamadas

#### Realización de llamadas



Tome el microteléfono de la

**Z** Presione TALK y espere hasta que se encienda la lámpara TALK/ BATT LOW. Después oirá el tono de invitación

a la unidad base. **3** Marque el número de teléfono.

Cuando termine de conversar, presione (OFF) La lámpara TALK/BATT LOW se apagará

#### Tareas adicionales

Para	Haga lo siguiente
Ajustar el volumen del microteléfono	Ponga el selector VOL en H (alto), M (medio), o L (bajo).
Cambiar temporalmente a marcación por tonos	Presione TONE * después de haberse conectado la llamada.  La línea permanecerá en el modo de marcación por tonos hasta que la desconecte.

#### Recepción de llamadas

- 1 Cuando suene el teléfono:
  - Presione TALK (o cualquier tecla excepto OFF).
- Tome el microteléfono de la unidad base si está colocado en

La lámpara TALK/BATT LOW se encenderá.

Cuando termine de conversar, coloque el microteléfono en la unidad base o presione OFF La lámpra TALK/BATT LOW se apagará.

#### Tareas adicionales

Para	Haga lo siguiente
	Presione (FLASH). Para volver a la primera llamada, presione de nuevo la tecla.
* Para abonarse a este servicio	póngase en contacto con la compañía telefónica

Notas

 No cubra el micrófono durante la conversación, ya que la otra parte no podría Si ove pitidos durante la conversación, acérquese a la unidad base, va que de lo

contrario la llamada se desconectaría después de 15 segundos. Sin embargo, tenga en cuenta que es posible que no oiga pitidos si hay ruido en el microteléfono. Si se producen interferencias en el microteléfono Cuando presione (TALK), el microteléfono buscará automáticamente el canai con la mejor recepcion. Sin emba una conversación, acérquese a la unidad base.

Si la interferencia persiste, presione (CHANNEL) para cambiar a otro canal a fin de que mejore la calidad del sonido de su conversación por teléfono.

Si oye cinco pitidos cortos cuando presione CHANNEL, acérquese a la unidad base. Si la batería se debilita durante una llamada

El microteléfono emitirá un pitido cada tres segundos y la lámpara TALK/ BATT LOW parpadeará al mismo tiempo. Finalice su llamada y cargue la

Precaución Cuando ocurra esto, no podrá utilizar el microteléfono sin haber cargado su batería durante más de un minuto.

## Repetición de la marcación

- 1 Presione (TALK) y espere hasta que se encienda la lámpara
- TALK/BATT LOW. 2 Para repetir la marcación del último número marcado, presione


Si el número es de 32 dígitos, unos pitidos le indicarán que el número no puede volver

Para borrar el último número de teléfono marcado Presione dos veces (REDIAL/PAUSE)

El número se borrará de la memoria, y usted oirá un pitido largo de

## Marcación abreviada

Usted podrá marcar un número de teléfono presionando unas pocas teclas después de haber almacenado tal número en una tecla de marcación abreviada.



Almacenamiento de números de teléfono Presione (PGM) La lámpara TALK/BATT LOW parpadeará.

✓ Presione (SPEED DIAL)

3 Presione una de las teclas de marcación (① a ⑨) para almacenar un número de teléfono en ella. Usted oirá un pitido de confirmación 4 Introduzca el número de teléfono

que desee almacenar. Ústed podrá introducir hasta 20 dígitos, incluyendo un tono y una pausa, cada uno de los cuales se contará como un dígito. **5** Presione PGM.

Usted oirá un pitido largo de

confirmación, y el número se almacenará. La lámpara TALK/ BATT LOW se apagará.

No deje que transcurran más de 20 segundos entre cada paso del procedimiento Si introdujo un número erróneo, presione (PGM), y vuelva a comenzar desde el principio.

Para cambiar un número almacenado

abreviada se marcará

Usted podrá fijar el directorio suministrado al microteléfono. Usted no podrá recibir llamadas mientras esté almadas Para almacenar un número a marcarse a través de una centralita privada (PBX)

Antes de introducir el número de teléfono en el paso 4, realice lo siguiente: 1 Introduzca el dígito de acceso a la línea exterior (p. ej., 9). 2 Presione (REDIAL/PAUSE)

Almacene otro nuevo, como se ha descrito anteriormente. Realización de llamadas con la marcación abreviada

1 Presione (TALK) y espere hasta que se encienda la lámpara TALK/BATT LOW. Presione (SPEED DIAL) 3 Introduzca el número de marcación abreviada deseado (① a

El número de teléfono almacenado en las teclas de marcación

#### BATT LOW se apagará. **5** Coloque inmediatamente el microteléfono en la unidad base

Usted oirá un pitido largo de confirmación y el teléfono almacenará el nuevo código. Si la batería del micrófono se agota por completo, o si desconecta el cable de alimentación del microteléfono durante varios segundos, el código digital de

Reposición del código digital de seguridad

La primera vez que cargue la batería, se asignará automáticamente un código de seguridad aleatorio entre la unidad base y el microteléfono. A través de la unidad base solamente podrán realizarse llamadas utilizando un microteléfono que pose este código de seguridad. Este sistema evita la posibilidad de que puedan realizarse llamadas a través de su unidad base con otros microteléfonos inalámbricos. Usted

normalmente no necesitará reponer el código de seguridad. Sin embargo, en el improbable caso de que sospeche que otro teléfono inalámbrico está utilizando el mismo código de seguridad, podrá cambiar manualmente dicho código. Tome el microteléfono de la unidad base, y realice lo

Presione (PGM).

parpadeará.

confirmación.

4 Presione (PGM)

**Z** Presione **#**).

La lámpara TALK/BATT LOW

Usted oirá un pitido de

**3** Presione tres de las tecla de

marcación (001 a 999) para

almacenar un nuevo código.

Usted oirá un pitido largo de

confirmación y la lámpara TALK/

El procedimiento cambiará tanto el código de la unidad base como del microteléfono Es posible cambiar el código tantas veces como desee.

seguridad almacenado se perderá. Cuando suceda esto, cargue la batería, y se

asignará automáticamente un nuevo código de seguridad

#### Buscapersonas

Lámpara

IOW

TALK/BAT

Usted podrá llamar al microteléfono desde la unidad base. Sin embargo, tenga en cuenta que no podrá realizar esto si está utilizándose el



(HANDSET LOCATOR) El microteléfono sonará durante unos minuto. Para terminar la llamada buscapersonas, presione

#### Mantenimiento

- o una solución detergente poco concentrada. No utilice estropajos, productos abrasivos ni disolventes como alcohol o bencina, ya que pueden dañar el acabado.
- · Si se ensucian los terminales de carga de la unidad base y del microteléfono, límpielos con un paño.

En caso de cualquier duda o problema con el teléfono, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.

• Si no va a utilizar el auricular inalámbrico durante un periodo de tiempo prolongado, extraiga el paquete de batería.

ni recibir llamadas.

RECICLAJE DE PILAS DE NÍQUEL-CADMIO Las pilas de níquel-cadmio son reciclables. Puede ayudar a conserval el medio ambiente devolviendo las pilas que no desee al punto de recogida o de reciclaje más próximo.


Interrupciones en el suministro eléctrico


La RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation) le aconsejará sobre la recogid de pilas usadas en el siguiente número de teléfono:

Llamada gratuita: 1-800-822-8837 (sólo Estados Unidos y Canadá) Aviso: No maneje pilas de níquel-cadmio dañadas o con fugas

1 Enchufe el cable de la línea telefónica y el adaptador de alimentación de CA en la unidad base. Si es necesario, enrolle el cable de línea telefónica o el del adaptador de alimentación de

2 Enchufe el cable de línea telefónica en la toma telefónica y enganche la unidad base en la placa mural como se muestra en la ilustración. Después despliegue completamente la antena.





Solución
<ul> <li>Reponga el código digital de seguridad.</li> <li>Coloque la unidad base alejada de fuentes de ruido, como un televisor, un aparato de radio de FM, o un PC.</li> <li>Compruebe si la unidad base está conectada a un tomacorriente de CA.</li> <li>Es posible que la batería esté descargada. Cárguela durante más de 12 horas.</li> </ul>
<ul> <li>Compruebe si el cable de línea telefónica está conectado con seguridad a la toma telefónica.</li> </ul>
Compruebe si ha elegido correctamente el modo de marcación (por pulsos o por tonos).
Compruebe si el último número marcado tiene más de 32 dígitos (incluyendo tono y pausa, si los ha utilizado).

No es posible realizar la marcación abreviada El microteléfono no

El microteléfono no suena cuando se le llama desde • La batería puede estar débil o agotada. Cárguela durante más de 12 horas. Extienda verticalmente la antena de la unidad

· Coloque la unidad base alejada de fuentes de Se oye un pitido cada tres

segundos y parpadea la lámpara TALK/BATT LOW El microteléfono no Es posible que la batería esté descargada. Cárguela durante más de un minuto. Después de este minuto inicial, usted podrá utilizar el

Generales Control de free

Modo de operación Canales de operación Accesorios su

Directorios (2 hojas

Unidad base Tiempo de carga de la batería Batería BP-T16
Espera: Aprox. 14 días
Conversación: Aprox. 6 horas
Aprox. 2 % x 7 % x 1 % pulgadas (an/al/prf), excluyendo
la antena (aprox. 58 x 194 x 47 mm)
Antena: Aprox. 4 % pulgadas (aprox. 110 mm)
Aprox. 7,8 oz (aprox. 220 g), incluyendo la batería

Bucle de enganche de fase (PLL)

controlado por cristal

Batería BP-T16 (1)

FM, dúplex

25 canales

OFF) del microteléfono. • Limpie el exterior con un paño suave ligeramente humedecido con agua

# Notas sobre las fuentes de alimentación

El paquete de batería Almacene el paquete de batería a temperaturas entre 5°C (41°F) y 35°C (95°F) para un rendimiento óptimo.

• Durante las interrupciones del suministro eléctrico, no es posible realizar Para clientes en EE.UU.

En ciertas zonas, el desecho de pilas de níquel-cadmio en contenedores domésticos o industriales puede estar prohibido.

# Montaje de la unidad base en una pared

CA sobrante

# Solución de problemas

• Compruebe si el número está correctamente almacenado en la memoria.

• Vuelva a almacenar el número de teléfono • Compruebe si la unidad base está conectada a un

• Cárguela durante más de 12 horas.

microteléfono, pero para la carga completa de la batería serán necesarias 12 horas.

# **Especificaciones**

Microteléfono

9V CC del adaptador de alimentación de CA

Adaptador de alimentación de CA AC-T56 (1) Cable de línea telefónica (1)

9V CC del adaptador de animentación de C. . Aprox. 12 horas Aprox. 5 ½ x 2 ½ x 8 ½ pulgadas (an/al/prf), excluyendo la antena (aprox. 132 x 56 x 220 mm) Antena: Aprox. 12 ½ pulgadas (aprox. 310 mm) Aprox. 11 oz (aprox. 310 g)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso